

¡¡ LEA ATENTAMENTE !!

PASOS A SEGUIR PARA LA NUEVA INSTALACIÓN:

- QUITAR LOS RESTOS DE ADHESIVO DEL ACCESORIO Y DE LA PARED CON ALCOHOL O DISOLVENTE.
- APRIETE EN EL CENTRO DEL **PRIMER STICK 3M** Y APLÍQUELO SOBRE LA BASE DEL SOPORTE DEL ACCESORIO Y CALENTAR CON UN SECADOR DE PELO HASTA QUE SE SEQUE EL LÍQUIDO (**IMPRIMACIÓN**).
- CALENTAR EL ADHESIVO Y EL SOPORTE DE LA PIEZA CON UN SECADOR DE PELO, PRESIONE EL ADHESIVO CONTRA EL SOPORTE DE LA PIEZA CON UNA SUPERFICIE CILÍNDRICA. **NO COLOCAR EL ACCESORIO A LA PARED HASTA PASADAS MÍNIMO 72 HORAS.**
- * UNA VEZ QUE ESTÉ LA PIEZA PREPARADA, SIGA EL PROCESO DE INSTALACIÓN NORMAL. (Por favor revise las instrucciones de instalación incluidas)*
- LIMPIAR CON ALCOHOL LA SUPERFICIE DE LA PARED DONDE SE QUIERA COLOCAR EL ACCESORIO Y SECAR CON UN PAÑO LIMPIO.
- RECOMENDAMOS ANTES DE COLOCAR EL ACCESORIO, MARCAR EN LA PARED DONDE QUIERA COLOCAR LA PIEZA.
- APLICAR **UN SEGUNDO STICK 3M** SOBRE LA SUPERFICIE DE LA PARED DONDE SE QUIERA COLOCAR EL ACCESORIO, APRETANDO EN EL CENTRO DEL STICK 3M, HASTA QUE SALGA EL LÍQUIDO (**IMPRIMACIÓN**). ESPERAR HASTA QUE SE SEQUE. (RECORDAR QUE EL STICK 3M NO ES UN ADHESIVO)
- QUITAR EL PROTECTOR DEL ADHESIVO SIN TOCAR LA SUPERFICIE ADHESIVA CON LOS DEDOS. APLICAR CALOR AL ADHESIVO (CON UN SECADOR DE PELO) HASTA QUE SE NOTE “BLANDITO” Y/O EL SOPORTE ESTÉ CALIENTE. CALENTAR LA PARED DONDE SE COLOCARÁ EL ACCESORIO.
- COLOCAR LA PIEZA Y PRESIONAR **FUERTE** POR 60 SEGUNDOS CONTRA LA PARED EN TODA LA SUPERFICIE DEL SOPORTE.
- **NO PONER PESO NI UTILIZAR EL ACCESORIO DURANTE, AL MENOS, 72 HORAS NI UTILIZAR LA DUCHA DEL CUARTO DE BAÑO PARA QUE NO SE GENEREN HUMEDADES DURANTE EL TIEMPO CITADO.**

*La garantía no cubre una instalación inadecuada ni daños colaterales que se puedan producir por la indebida instalación del producto.

* **EN CASO DE DUDA, POR FAVOR, PÓNGANSE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN EL TELÉFONO 965.803.677.**